[측량 및 지형공간정보(산업)기사, 측량기능사] 시험(예시)방법 설명서 토탈스테이션 설명서



ZOOM 20 Series

ZOOM 30 Series



한글 설명서 Version 1.33

토탈스테이션(Total Station) 측량의 작업 형 시험(예시)

※ 시험시간 : [〇 표준시간:35분 〇 연장시간 : 없음]

1. 요구 사항

측점 A와 B의 좌표가 (1000,1000). (1000, 1080)이라 가정 할 때 측점 A와 B에 기계를 설치 하여 각 측선 AC, AF, BD, BE의 방위각 과 거리 및 측점 C, D, E, F의 좌표를 관측하고, CE의 거리를 구하시오.

※ 프리즘 상수는 감독의원의 지시에 따르시오. (단, A점의 좌표의 단위는 m 이고, AB의 방위각은 90°이다.)



1. 시험 설명

- ※ 시험장에 설치된 측점 A와 B의 좌표는 가상의 좌표로 시험장의 실재와 다르며, A점에서는 C, F 만, B점에서는 D, E 만을 관측 하여만 하며 CE 의 거리는 관측한 좌표를 기준으로 계산하여 구하여야 함. (계산기 지참)
- ※ 요구 사항이 토탈스테이션의 기본 기능인 각,거리, 좌표를 얻는 것으로 기종과 사양에 따른 차이를 최소화 함.
- ※ 장비 이동 중의 고장 등을 최소화 하기 위하여 측점 A, B 에 삼각대를 모 두 구비. (토탈스테이션 만을 탈. 부착)
- ※ 시험장에 준비 된 장비는 시험장의 여건에 따라 다르므로 실기 시험 접수 시 장비의 종류 (제조사, 모델 등)를 확인하고 해당 매뉴얼을 충분이 숙지 하여, 장비 운영에 관한 사항은 감독에게 질문 할 수 없음.

※ 본 예시는 대략적인 시험 방법을 설명하기 위한 것으로 세부적인 사항은 일부 변경 또는 변형 될 수 있습니다.

GE MAX .

<u> 프로그램 (PROG) - 측 량</u>

<u>측 량(좌표 측량)</u>

측량은 현장에 미지의 점을 측정하여, 야장에 기입하거나, 내부 메모리에 저장하는 작업 입니다.

측량은 1.직접각도설정에 의한 방위각 설정 방법과 2.좌표에 의한 방위각 설정 으로 나누어지며 아래는 1.직접각도설정에 의한 <u>방위각 설정 방법을 이용하여 측</u> <u>량하는 방법</u>을 알려드립니다.



	<u>PROG) - 측 량</u>
측량 [*] F1 작업선택 (1) [] F2 기계점 설정 (2) [] F3 방위각 설정 (3) F4 시작! (4) F1 F2 F3 F4	F1 작업선택 하여 측량 저장위치를 선택하거나,신규로 작성 합니다
작업선택 1/6 작업명: <u>114</u> 0 사용자: <u>02.09.2011</u> 시간 : 17:52:00	F1 신규 선택하여 신규로 작성 합니다. (신규로 작업 명을 작성하지 않을 경우 화살표를 이용하여 작업 명을 선택 할 수 있습니다.)
신규 작업 작업명: 사용자: 설명 1: 설명 2: 날짜 : 24.09.2011 시간 : 12:32:07 (뒤로)(확인)	
て 日 日 日 日 日 日 日 日 日	20110501 로 작업 명을 작성 합니다 (작업 명을 작성 수정하고자 할 경우 F3 지움 , 알파벳 입력 시 F4 알파벳 눌러 작성 합니다.) 입력 후 ()) ENTER 선택 합니다.
	F4 확인 를 눌러 작업 작성을 종료 합니다.
촉량 [*] F1 작업선택 (1) [] F2 기계적 설정 (2) [] F3 방위각 설정 (3) F4 시작! (4) (F1) (F2) (F3) (F4)	기계점 설정 기계점 좌표를 입력을 선택 합니다. 5

	<u>ROG) - 측 량</u>
기계점 입력 기계점 번호 입력! 기계점: (검색)(목록)(좌표)	F3 좌표 를 선택 입력 합니다.
작업명 : 20110501 측점 : 1 N : m Z : m (뒤로)(확인)	측점 1 부터 입력 합니다.
자표 입력 작업명 : 20110501 측점 : 1 N : 1000.000 m E : 1000.000 m Z : 백건	작업명: 20110501 데이터 저장 이름 Pt: 1 기계점 번호 N: 1000.000 m 기계점 X 좌표 E: 1000.000 m 기계점 Y 좌표 Z: 0.000 m 기계점 지반고 F4 확인 기계점 좌표 입력한다.
기계점 입력 기계고 입력 기계 높이: 0.000 m (뒤로)()(확인)	기계점 높이 : 0.000m 입력 합니다.
기계점 입력 기계고 입력 기계 높이: 0.000 m (뒤로)(학인	F4 확인 기계점 좌표 입력한다.
기계점 설정!	기계점설정! 기계점 설정 되었음을 알려주고 다음 화면으로 전환 됩니다.
	6









<u> 프로그램 (PROG) - 측 량</u>

 F2 측정 측정과 동시에 데이터가 화면에 표시 됩니다 (저장시 F3 저장 눌러야 저장 됩니다.)

 F1 ALL 측정과 동시에 데이터가 저장 됩니다.



측점:1 에서 측점:3 측점:6을 측정 기록 후 기계를 측점:2로 이동 합니다.



<u> 프로그램 (PROG) - 측 량</u>

측량(좌표측량)

측량은 현장에 미지의 점을 측정하여, 내부 메모리에 저장하는 작업 입니다.

측량은 1.직접각도설정에 의한 방위각 설정 방법과 2.좌표에 의한 방위각 설정 으로 나누어지며 <u>아래는 좌표에 의한 방위각 설정</u> 방법을 이용하여 측량하는 방법 을 알려드립니다.



5E MAX	<u>로그램 (PROG) - 측 량</u>
촉량 [*] P1 작업선택 (1) [] F2 기계점 설정 (2) [] F3 방위각 설정 (3) F4 시작! (4) (F1) F2 F3 F4	F1 작업선택 하여 측량 저장위치를 201100501 선택 합니다. ※ 측점 3 측점6를 측정하여 저장한 작업을 선택 합니다
작업선택 1/6 작업명: 114() 사용자:	작업명이 나타나지 않을 경우 화살표를 이용하여 작업 명 20110501 를 선택 할 수 있습니다.
작업명: 작업선택 1/1 작업명: 20110501() 사용자: 날짜 : 17.12.2012 시간 : 21:33:25	작업 명 20110501 를 선택 후 F4 확인 합니다.
촉량 [*] F1 작업선택 (1) [*] F2 기계점 설정 (2) [*] F3 방위각 설정 (3) F4 시작! (4) [F1] (F2) (F3) (F4)	F2 기계점 설정 선택 합니다.
기계점 입력 기계점 번호 입력! 기계점: 1 (검색)(목록(좌표)	F3 좌표 를 선택하여 입력 합니다. ※ 측점:2에 대한 좌표가 저장 되어 있으면 목록을 선택 합니다.
작표 입력 작업명 : 20110501 측점 : 2 N : 페 E : 페 Z : 페 (뒤로) (확인)	· 측점 2 부터 입력 합니다.

	<u>ROG) - 측 량</u>
작표 입력 작업명 : 20110501 측점 : 2 N : 1000.000 m E : 1080.000 m Z : 0.000 m	작업명: 20110501 데이터 저장 이름 Pt: 2 기계점 번호 N: 1000.000 m 기계점 X 좌표 E: 1080.000 m 기계점 Y 좌표 Z: m 기계점 지반고 F4 확인 기계점 좌표 입력한다.
기계점 입력 기계고 입력 기계 높이: 0.000 m (뒤로)()(확인)	기계점 높이 : 0.000m 입력 합니다.
기계점 입력 기계고 입력 기계 높이: 0.000 m [뒤로]()(확인)	F4 확인 기계점 좌표 입력한다.
기계점 설정!	기계점설정 ! 기계점 설정 되었음을 알려주고 다음 화면으로 전환 됩니다.
측량 [*] F1 작업선택 (1) [*] F2 기계점 설정 (2) [] F3 방위각 설정 (3) F4 시작! (4) (F1) (F2) (F3) (F4	F3 방위각 설정(3) 선택 합니다
기계점 방위각설정 F1 직접 각도 설정 F2 좌표 F1 (F2)()()	F2 좌표 선택 합니다.
	12

	<u>프로그램 (PROG) - 측 량</u>
타겟 값 입력 측점 : 타겟고: 0.000 m (검색 목록)(좌표)(확인)	측점:1 의 좌표가 저장 되어 있으므로 F2 목록 선택 합니다 ※ 좌표가 저장 되어 있지 않을 경우 F3 좌표 를 선택 하여 직접 입력 합니다.
측점수 6/6 1 기계점 2 알려진 점 1 알려진 점 2 기계점 (보기) 좌표) (작업) (확인)	전 작업에서 측점:1 이 후시점으로 변경 합니다. F1 보기 선택 하여 측점:1의 좌표를 확인 합니다
좌표 보기 1/2 작업명: 20110501 촉점: 1 N : 1000.000 m E : 1000.000 m Z : m	측점:1 의 좌표를 확인 합니다.
측점수 6/6 1 기계점 2 알려진 점 1 알려진 점 2 기계점 2 기계점 (보기)(좌표)(작업)(확인)	측점:1 의 좌표를 후시점으로 설정이므로 F4 확인 합니다.
타켓 1/ 1 후시점명: 1 1 타켓고 : 0.000 m 9 수평각 : 46°48'45 수평거리: m 0 높이차 : m 9	후시를 정확히 시준 합니다









기계위치 측점:2 에서 측점:4 측점:5을 측정 기록 후 저장

모든 측정이 완료 되었습니다.



아래와 같이 측점3 ~ 측점 6 까지의 좌표 값을 확인 할 수 있습니다.

측점: 6	측점: 5
N: 1051.334 m	N: 1050.726 m
E: 1020.626 m	E: 1057.136 m
측점: 3	측점: 4
N: 1019.745 m	N: 1018.137 m
E: 1020.748 m	E: 1057.501 m



[문 제 1] 측점3 ~ 측점5 까지의 방위각을 구하시오

공식: $\overline{\mathbf{\alpha}_{AB}} = \tan^{-1} \left(\frac{y}{\chi} \right)$ 축점 3 - 측점 5 방위각 = $\tan^{-1} \left(\frac{1057.136-1020.748}{1050.726-1019.475} \right)$ = 49° 35′19.29″



	<u>계산- 측량기</u>
COGO 메인 메뉴 F1 역계산 & 트래버스 (1) F2 교차점 (2) F3 옵셋 (3) F4 연장 (4) F1 F2 F3 F4	F1 역계산 & 트래버스 (1) 선택 합니다.
역계산 & 트래버스 (1) (2) (1) (2)	F2 [역계산]을 선택 합니다
역계산 데이터를 입력합니다! From: <u>1</u> To : <u>2</u> (측정)(계산)(검색)(>>>)	계산 할 첫번째 측점을 선택 합니다. (From: 1 ——> From: 3 변경)
역계산 데이터를 입력합니다! From: 3 Io : 2 (측정)(계산)[검색] >>>	From: 측점 3을 입력 후 🝎 F3 [검색]을 선택 합니다.
촉점수 1/1 3 관측 (보기) 좌표) 작업) 확인)	측점 3 관측 데이터 F1 [보기]를 눌러 좌표 값를 확인 합니다.
작업명: 20110501 촉점: 3 N : 1019.745 m E : 1020.748 m Z : m	측점 3 좌표 값이 나타납니다. F4 [확인] 을 선택 합니다. 20

	<u>계산- 측량기</u>	
측점수 1/1 <mark>3 관측</mark>	F4 [확인] 을 선택 합니다.	
(보기)(좌표)(작업) 확인		
역계산 데이터를 입력합니다! From: 2 To : 2 (측정)(계산)(검색)(>>>	계산 할 첫번째 측점을 선택 합니다. (To: 2 ———————————————————————————————————	
역계산 데이터를 입력합니다! Fron: c To : c (측정)(계산) 검색) >>>	From: 측점 3을 입력 후 🤠 F3 [검색] 을 선택 합니다.	
촉점수 1/1 5 관측 보기 좌표 작업 확인	│ 측점 3 관측 데이터 F1 [보기] 를 눌러 좌표 값를 확인 합니	니다.
좌표 보기 1/2 작업명: 2011050 측점: 1050.726 m B : 1057.136 m Z : m	측점 5 좌표 값이 나타납니다. F4 [확인] 을 선택 합니다.	
촉점수 1/1 5 관측 (보기)(좌표)(작업)(확인	F4 [확인]을 선택 합니다.	
	21	



측점:5

측점:4

N:1018.137 m E:1057.501 m

ģ

19 ″

N:1050.726 m

E:1057.136 m

측점:6

측점:3

N:1019.745 m E:1020.748 m

N:1051.334 m

E:1020.626 m

Q

22

거리 : 47.790 m 방위각 : 49°35